

ご使用前に必ずこの注意書きをお読み頂き、正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管しておいてください。

〈ご使用上の注意〉

- 本来の目的以外にご使用しないでください。
- 商品が破損した場合には、思わぬ事故の原因となりますので、ご使用をおやめください。
- 火気などの高温を発する場所には近づけないでください。
- 保管の際は、高温多湿の場所での長時間の放置をさけ直射日光の当たらない場所に保管してください。
- お子様やペットの手の届かないところに保管してください。また、乳幼児のいたずらには十分注意してください。
- 初めて使用される時は商品に付着している油分やゴミなどをよく洗い流してからご使用ください。
- 液体を入れた際、蓋及び栓がゆるんでいないか確認してからご使用ください。
- 熱湯などの高温のものを入れる際、火傷などの怪我の原因となりますので十分にご注意ください。
- 飲料を飲む時は、本体を急に傾けないでください。飲料が勢いよく出て火傷や衣服などを汚す原因となります。
- バッグなどに入れる場合は必ず立てた状態で入れてください。横にしたまま持ち運ぶと飲料が漏れる恐れがあります。
- 内容物の量は、中栓下端より低い位置に入れてください。
- 電子レンジ・オープン・直火にかけないでください。
- ひねりや負荷・衝撃を与えないでください。
- 使用後は食器用洗剤をつけて柔らかいスポンジなどで全体を洗い、水気を完全に拭き取ってください。
- 洗浄の際は研磨材入りたわしや金属たわし、クレンザーなどで磨くと傷がつく場合がありますので、使用しないでください。
- 洗浄の際は蓋のパッキンを外してから洗ってください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 食器洗い機・乾燥機のご使用、煮沸はおやめください。
- 保管の際は水気を完全に拭き取り、乾燥させてください。商品劣化やサビ・カビの原因となります。
- 飲料を入れての長時間の放置は、本製品の劣化をまねく為におやめください。
- 悪臭・破損などの原因となりますので、以下のものは絶対に入れないでください。ドライアイス・炭酸飲料など(中で膨張する恐れがある為)、みそ汁・スープ・塩分を含んだものなど(内側がさびる恐れがある為)、牛乳・乳飲料・果汁・果肉・お茶の葉など(腐敗する恐れがある為)、固形物(本体が傷つく恐れがある為)。
- 使用後、本体の内側に白い斑点や紅色の変色が出ることがありますが、これは、水道水の微量成分(マグネシウム・カルシウム他)が付着したもので無害です。
- パソコン・スマートフォン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはおやめください。万が一液漏れがあった場合、精密機器の破損の原因になる恐れがあります。
- 冷凍庫に入れると破損する恐れがあります。
- 衝撃を与えると破損する恐れがあります。