

---

ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。お読み頂いた後も大切に保管してください。

---

## 取扱い上の注意

- 中性洗剤で一度洗ってからご使用下さい。
- 蓋をしっかりと閉めてご使用下さい。
- 飲み物が漏れる恐れがありますので横にして使用しないで下さい。
- 満水にして蓋を閉めると開かなくなる恐れがありますので、ご使用の際は満水にせず少なめに入れて下さい。
- 本品を洗うときはキャップの金具を外して下さい。サビの原因となります。
- 本品を洗った後は完全に乾燥させて保管して下さい。完全に乾燥させないとサビの原因となります。
- アルコール、炭酸飲料、水素水、ドライアイスなどを入れないで下さい。劣化の原因となります。
- 電子レンジ及び冷凍庫には入れないで下さい。
- 食器乾燥機や洗浄機は塗装がはがれる恐れがありますので使用しないで下さい。
- 本品には保温、保冷効果はありません。
- 本品に熱い液体を入れないで下さい。火傷をする危険があります。
- 金具部分を持って振り回すと破損の恐れがありますのでおやめください。
- 火気の近くや高温となる場所で使用、保管しないでください。
- 小さなお子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 本来の目的以外の用途で使用しないでください。
- 廃棄する場合は、お住まいの自治体の区分に従ってください。